

Для моделей Multi-Type

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
ASHA09LACM ASHA07LACM ASHA12LACM	АОНА18LAT3	АОНА07-12LACM
ASHA09LACM ASHA07LACM ASHA12LACM	АОНА24LAT3	АОНА07-12LACM

Описание ошибок

Внутренний блок

Ошибки		Дисплей ошибок			
		OPERATION	TIMER	AIR CLEAN или QUIET	COIL DRY
Ошибка связи	Внутренний блок – наружный блок	нет	2-5 вспышки	нет	нет
Ошибка по температуре внутреннего блока	Сбой датчика комнатной температуры	2 вспышки	2 вспышки	нет	нет
	Сбой датчика температуры теплообменника	2 вспышки	3 вспышки	нет	нет
Ошибка по температуре наружного блока	Сбой датчика температуры нагнетательной трубы	3 вспышки	2 вспышки	нет	нет
	Сбой датчика температуры теплообменника	3 вспышки	3 вспышки	нет	нет
	Сбой датчика наружной температуры	3 вспышки	4 вспышки	нет	нет
	Неисправен термистор, находящийся за 2-х ходовым клапаном.	3 вспышки	нет	2 вспышки	нет
	Неисправен термистор, находящийся за 3-х ходовым клапаном.	3 вспышки	нет	3 вспышки	нет
	Датчик температуры радиатора	3 вспышки	7 вспышек	нет	нет
	Сбой датчика температуры компрессора	3 вспышки	8 вспышек	нет	нет
Ошибка системы управления внутреннего блока	Неисправна кнопка MANUAL AUTO	4 вспышки	2 вспышки	нет	нет
	Ошибка по частоте 50Гц/60Гц	4 вспышки	4 вспышки	нет	нет

	Ошибка электронного фильтра очистки воздуха	4 вспышки	7 вспышек	нет	нет
	Ошибка электронного фильтра очистки воздуха	4 вспышки	8 вспышек	нет	нет
Ошибка системы управления наружного блока	Неверный ток питания	5 вспышек	2 вспышки	нет	нет
	Неверная температура конденсации	5 вспышек	3 вспышки	нет	нет
	Неверное расположение ротора компрессора	5 вспышек	5 вспышек	нет	нет
	Ошибка электродвигателя вентилятора	5 вспышек	6 вспышек	нет	нет
	Ошибка подключения внутреннего блока	5 вспышек	7 вспышек	нет	нет
	Ошибка связи между главным CPU и вспомогательным CPU	5 вспышек	8 вспышек	нет	нет
Ошибка электродвигателя вентилятора внутреннего блока	Ошибка электродвигателя вентилятора	6 вспышек	2 вспышки	нет	нет
	Ошибка электродвигателя вентилятора	6 вспышек	3 вспышки	нет	нет
Ошибка в системе хладагента	Ошибка по температуре нагнетательной трубы	7 вспышек	2 вспышки	нет	нет
	Ошибка по высокому давлению	7 вспышек	2 вспышки	нет	нет
	Ошибка реле высокого давления	7 вспышек	3 вспышки	нет	нет
Ошибка дополнительной функции	Ошибка активного фильтра	8 вспышек	2-3 вспышки	нет	нет
Ошибка подключения внутреннего блока	Ошибка модели внутреннего блока	мигание	мигание	мигание	мигание

Индикаторы наружного блока

Ошибка связи (внутренний блок А – наружный блок)	● 1 раз	—	—
Ошибка связи (внутренний блок В – наружный блок)	—	● 1 раз	—
Ошибка связи (внутренний блок С – наружный блок)	—	—	● 1 раз
Датчик температуры нагнетательной трубы	● 2 раза	—	—
Датчик температуры теплообменника наружного блока	● 3 раза	—	—
Датчик наружной температуры	● 4 раза	—	—
Неисправен термистор, находящийся за 2-х ходовым клапаном (А) наружного блока	● 5 раз	—	—
Неисправен термистор, находящийся за 2-х ходовым клапаном (В) наружного блока	—	● 5 раз	—
Неисправен термистор, находящийся за 2-х ходовым клапаном (С) наружного блока	—	—	● 5 раз
Неисправен термистор, находящийся за 3-х ходовым клапаном (А) наружного блока	● 6 раз	—	—
Неисправен термистор, находящийся за 3-х ходовым клапаном (В) наружного блока	—	● 6 раз	—
Неисправен термистор, находящийся за 3-х ходовым клапаном (С) наружного блока	—	—	● 6 раз
Датчик температуры компрессора	● 7 раз	—	—
Датчик температуры радиатора	● 8 раз	—	—
Неверное значение реле давления А	● 8 раз	—	—
Неверное значение реле давления В	● 10 раз	—	—
Ошибка по мощности подключаемых внутренних блоков	● 11 раз	—	—
Ошибка IPM	● 12 раз	—	—
Неверное расположение ротора компрессора	● 13 раз	—	—
Компрессор не запускается	● 14 раз	—	—
Ошибка электродвигателя вентилятора (верхнего) наружного блока	● 15 раз	—	—
Ошибка электродвигателя вентилятора (нижнего) наружного блока	● 16 раз	—	—
Ошибка микрокомпьютера	● 17 раз	—	—
Неисправен 4-ходовой клапан (соленоид)	● 18 раз	—	—

● : медленное мигание
 — : ВЫКЛ.