

## Для моделей

ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ВНЕШНИЙ БЛОК	№ инструкции
ASH7FSACW	AOH7FSAC	0303G2192
ASH7USACW	AOH7USAC	0303G2192
ASH14FSACW	AOH14FSAC	0303G2195
ASH14USACW	AOH14USAC	0303G2195
ASH9FSBCW	AOH9FSBC	0304G2254
ASH12FSBCW	AOH12FSBC	0304G2254
ASH9USBCW	AOH9USBC	0304G2257
ASH12USBCW	AOH12USBC	0304G2257
ASH7FSBCW	AOH7FSBC	0311G2409
ASH7USBCW	AOH7USBC	0311G2409
ASH7USBCW	AOH7USNC	0311G2409
ASH14FSBCW	AOH14FSBC	0408G2192
ASH14USBCW	AOH14USBC	0408G2192
ASH9FMAD	AOH19FGBB2	0303G2192

## Дисплей ошибок Устранение неисправностей

Контрольная таблица

Индикатор работы: красный  
Индикатор таймера: зелёный

<i>Общая индикация</i>			<i>Развёрнутая индикация</i>		
<i>Ошибка</i>	<i>Индикация</i>		<i>Ошибка</i>	<i>Индикация</i>	
Ошибка термистора	Красный Зеленый	● (2 раза) ○	Ошибка термистора (комнатной температуры)	Красный Зеленый	○ ● (2 раза)
			Ошибка термистора (теплообменника)	Красный Зеленый	○ ● (3 раза)
Ошибка устройства (пульта) управления (внутренний блок)	Красный Зеленый	● (4 раза) ○	Неисправна кнопка MANUAL AUTO	Красный Зеленый	○ ● (2 раза)
			Неисправен источник питания Hz	Красный Зеленый	○ ● (4 раза)
Ошибка электродвигателя вентилятора (внутренний блок)	Красный Зеленый	● (6 раз) ○	Ошибка блокировки	Красный Зеленый	○ ● (2 раза)
			Сбой числа оборотов в минуту	Красный Зеленый	○ ● (3 раза)

● 0,5сек. ВКЛ./ ВЫКЛ. (повторно)

○ 0,1сек. ВКЛ./ ВЫКЛ. (повторно)