

Модели Multi-Type

| | | |
|------------------------|---------------|------------------------|
| Внутренний блок | Наружный блок | № сервисной инструкции |
| ASHA14LACM | AOHA18LAT3 | 0610G3157 |
| ASHA14LACM; ASHA18LACM | AOHA24LAT3 | |

Описание ошибок

Внутренний блок

| Описание ошибок | | Индикаторы внутреннего блока | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | OPERATION (красный) | TIMER (зелёный) | AIR CLEAN или QUIET (зелёный) | COLD DRY (оранжевый) |
| Сбой связи | Внутренний блок – наружный блок | – | • 2-5 раз | – | – |
| Ошибка по температуре внутреннего блока | Неисправен датчик температуры помещения | • 2 раза | • 2 раза | – | – |
| | Неисправен датчик температуры теплообменника | • 2 раза | • 3 раза | – | – |
| Ошибка по температуре наружного блока | Неисправен датчик температуры нагнетания | • 3 раза | • 2 раза | – | – |
| | Неисправен датчик температуры теплообменника | • 3 раза | • 3 раза | – | – |
| | Неисправен датчик наружной температуры | • 3 раза | • 4 раза | – | – |
| | Неисправен термистор, находящийся за 2-х ходовым клапаном | • 3 раза | – | • 2 раза | – |
| | Неисправен термистор, находящийся за 3-х ходовым клапаном | • 3 раза | – | • 3 раза | – |
| | Неисправен датчик температуры радиатора | • 3 раза | • 7 раз | – | – |
| Ошибка в системе управления внутреннего блока | Неисправна кнопка MANUAL AUTO | • 4 раза | • 2 раза | – | – |
| | Ошибка распознавания 50Hz/60Hz | • 4 раза | • 3 раза | – | – |
| | Неисправен фильтр очистки воздуха | • 4 раза | • 7 раз | – | – |
| | Неисправен фильтр очистки воздуха | • 4 раза | • 8 раз | – | – |
| Ошибка в системе управления наружного блока | Ошибка токового реле | • 5 раз | • 2 раза | – | – |
| | Ошибка CT | • 5 раз | • 3 раза | – | – |
| | Неверное положение ротора компрессора | • 5 раз | • 5 раз | – | – |
| | Ошибка электродвигателя вентилятора | • 5 раз | • 6 раз | – | – |
| | Ошибка подключения внутреннего блока | • 5 раз | • 7 раз | – | – |
| | Ошибка связи главный CPU – вспомогательный CPU | • 5 раз | • 8 раз | – | – |
| Неисправен электродвигатель вентилятора внутреннего блока | Ошибка электродвигателя вентилятора | • 6 раз | • 2 раза | – | – |
| | Ошибка электродвигателя вентилятора | • 6 раз | • 3 раза | – | – |
| Ошибка в системе хладагента | Значение температуры нагнетательной трубы выходит за допустимые пределы | • 7 раз | • 2 раза | – | – |
| | Ошибка по высокому давлению | • 7 раз | • 3 раза | – | – |
| | Неисправно реле высокого давления | • 7 раз | • 6 раз | – | – |
| Ошибка дополнительной функции | Неисправен активный фильтр | • 8 раз | • 2-3 раза | – | – |
| Ошибка подключения внутреннего блока | Ошибка модели внутреннего блока | Непрерывное мигание | Непрерывное мигание | Непрерывное мигание | Непрерывное мигание |

Примечание: знак «•» означает мигание; знак «–» означает выключено»

Индикаторы наружного блока

| | LED A | LED B | LED C |
|--|----------|---------|---------|
| Ошибка связи (от внутреннего блока А к наружному блоку) | ● 1 раз | — | — |
| Ошибка связи (от внутреннего блока В к наружному блоку) | — | ● 1 раз | — |
| Ошибка связи (от внутреннего блока С к наружному блоку) | — | — | ● 1 раз |
| Ошибка датчика температуры нагнетательной трубы | ● 2 раза | — | — |
| Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока | ● 3 раза | — | — |
| Ошибка датчика наружной температуры | ● 4 раза | — | — |
| Ошибка датчика температуры 2-ходового клапана (А) наружного блока | ● 5 раз | — | — |
| Ошибка датчика температуры, находящегося за 2-х ходовым клапаном (В) наружного блока | — | ● 5 раз | — |
| Ошибка датчика температуры, находящегося за 2-х ходовым клапаном (С) наружного блока | — | — | ● 5 раз |
| Ошибка датчика температуры, находящегося за 3-х ходовым клапаном (А) наружного блока | ● 6 раз | — | — |
| Ошибка датчика температуры, находящегося за 3-х ходовым клапаном (В) наружного блока | — | ● 6 раз | — |
| Ошибка датчика температуры, находящегося за 3-х ходовым клапаном (С) наружного блока | — | — | ● 6 раз |
| Ошибка датчика температуры компрессора | ● 7 раз | — | — |
| Ошибка датчика температуры радиатора | ● 8 раз | — | — |
| Неисправно реле давления А | ● 9 раз | — | — |
| Неисправно реле давления В | ● 10 раз | — | — |
| Ошибка по мощности подключаемых внутренних блоков | ● 11 раз | — | — |
| Ошибка IPM | ● 12 раз | — | — |
| Неверное положение ротора компрессора | ● 13 раз | — | — |
| Компрессор не запускается | ● 14 раз | — | — |
| Неисправен электродвигатель вентилятора (верхний) наружного блока | ● 15 раз | — | — |
| Неисправен электродвигатель вентилятора (нижний) наружного блока | ● 16 раз | — | — |
| Неисправен микрокомпьютер | ● 17 раз | — | — |
| Неисправен 4-ходовой клапан (соленоидный) | ● 18 раз | — | — |

● : медленное мигание

— : выключено