

Для моделей

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
AVH18LBAJ	AOH18LMAKL	0408G2645
AVH24LBAJ	AOH24LMAL	0408G2620
AVH30LBAJ	AOH30LMAL	0406G2620
ASH24LBA-W	AOH24LMAL	0405G2645
ASH30LBA-W	AOH30LMAL	0405G2645

Для моделей MULTI-TYPE

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
AUH12LBAB AUH14LBAB	AOHA18LAT3	0610G3161_AU
AUH12LBAB AUH14LBAB AUH18LBAB	AOHA24LAT3	0610G3161_AU

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
AVH14LBAJ	AOHA18LAT3	0610G3160_AB
AVH14LBAJ AVH18LBAJ	AOHA24LAT3	0610G3160_AB

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
ASH14LBAJ ASH18LBAJ ASH24LBAJ	AOH30LMAW4	0504G2832

Описание ошибок

В зависимости от ошибок, индикаторы OPERATION, TIMER, SWING работают следующим образом.

<i>Описание ошибок</i>	<i>Индикация ошибок</i>		
	<i>OPERATION (красный)</i>	<i>TIMER (зелёный)</i>	<i>SWING (оранжевый)</i>
Неисправна плата внутреннего блока	○	○	—
Разомкнут провод датчика температуры в помещении внутреннего блока	● 2раза	○	—
Короткое замыкание в цепи датчика температуры в помещении внутреннего блока	● 2раза	○	○
Разомкнут провод датчика трубопровода внутреннего блока	● 3раза	○	—
Короткое замыкание в цепи датчика трубопровода внутреннего блока	● 3раза	○	○
Сбой связи между наружным и внутренним блоком	● 5раз	○	—
Сбой связи между внутренним и наружным блоком	● 5раз	○	○
Неисправен вентилятор внутреннего блока	● 6раз	○	—
Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока	○	● 3раза	—
Неисправен датчик наружной температуры наружного блока	○	● 4раза	—
Неисправен датчик температуры линии нагнетания наружного блока	○	● 5раз	—
Неисправен датчик температуры компрессора наружного блока	○	● 8раз	—
Неисправно реле давления наружного блока	○	● 9раз	—
Неисправен термистор, находящийся за 2-х ходовым клапаном	○	—	● 2раза
Неисправен термистор, находящийся за 3-х ходовым клапаном	○	—	● 3раза
Ошибка мощности подключения вентилятора наружного блока	○	—	● 4раза
Ошибка IPM	○	● 10раз	—
Ошибка обнаружения местоположения ротора компрессора	○	● 13раз	—
Неисправен электродвигатель вентилятора наружного блока	○	● 14раз	—

○ : быстрое мигание; ● : медленное мигание; — : ВЫКЛ.

Только для моделей **MULTI-TYPE**

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
AUH12LBAB AUH14LBAB	AOHA18LAT3	0610G3161_AU
AUH12LBAB AUH14LBAB AUH18LBAB	AOHA24LAT3	0610G3161_AU

ABH14LBAJ	AOHA18LAT3	0610G3160_AB
ABH14LBAJ ABH18LBAJ	AOHA24LAT3	0610G3160_AB

Индикаторы наружного блока

	LED A	LED B	LED C
Ошибка связи (от внутреннего блока А к наружному блоку)	● 1раз	—	—
Ошибка связи (от внутреннего блока В к наружному блоку)	—	● 1раз	—
Ошибка связи (от внутреннего блока С к наружному блоку)	—	—	● 1раз
Ошибка датчика температуры нагнетательной трубы	● 2раза	—	—
Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока	● 3раза	—	—
Ошибка датчика наружной температуры	● 4раза	—	—
Ошибка термистора, находящегося за 2-ходовым клапаном (А) наружного блока	● 5раз	—	—
Ошибка термистора, находящегося за 2-ходовым клапаном (В) наружного блока	—	● 5раз	—
Ошибка термистора, находящегося за 2-ходовым клапаном (С) наружного блока	—	—	● 5раз
Ошибка термистора, находящегося за 3-ходовым клапаном (А) наружного блока	● 6раз	—	—
Ошибка термистора, находящегося за 3-ходовым клапаном (В) наружного блока	—	● 6раз	—
Ошибка термистора, находящегося за 3-ходовым клапаном (С) наружного блока	—	—	● 6раз
Ошибка датчика температуры компрессора	● 7раз	—	—
Ошибка датчика температуры радиатора	● 8раз	—	—
Неисправно реле давления А	● 9раз	—	—
Неисправно реле давления В	● 10раз	—	—
Ошибка по мощности подключаемых внутренних блоков	● 11раз	—	—
Ошибка IPM	● 12раз	—	—
Неверное положение ротора компрессора	● 13раз	—	—

Компрессора не запускается	● 14раз	—	—
Неисправен электродвигатель вентилятора (верхний) наружного блока	● 15раз	—	—
Неисправен электродвигатель вентилятора (нижний) наружного блока	● 16раз	—	—
Неисправен микрокомпьютер	● 17раз	—	—
Неисправен 4-ходовой клапан (соленоидный)	● 18раз	—	—

● : медленное мигание
 — : ВЫКЛ.