

Для моделей

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
AWHZ14LBC	AOHZ14LBC	0512G2966
AWHZ18LBC	AOHZ18LBC	0512G2966

Описание ошибок

<i>Ошибка</i>	<i>Индикация</i>		<i>Ошибка</i>
	<i>Индикатор OPERATION</i>	<i>Индикатор TIMER</i>	
Сбой последовательного сигнала	ВЫКЛ.	2 вспышки	Сбой последовательного (обратного) сигнала при пуске
		3 вспышки	Сбой последовательного (обратного) сигнала во время работы
		4 вспышки	Сбой последовательного (прямого) сигнала при пуске
		5 вспышек	Сбой последовательного (прямого) сигнала во время работы
Неисправен термистор внутреннего блока	2 вспышки	2 вспышки	Прерывание или короткое замыкание в цепи термистора температуры внутреннего блока
		3 вспышки	Прерывание или короткое замыкание в цепи среднего (центрального) термистора теплообменника
Неисправен термистор наружного блока	3 вспышки	2 вспышки	Прерывание или короткое замыкание в цепи термистора линии нагнетания
		3 вспышки	Прерывание в цепи термистора теплообменника
		4 вспышки	Прерывание или короткое замыкание в цепи термистор наружной температуры
Неисправен пульт управления внутреннего блока	4 вспышки	2 вспышки	Спайка контактов аварийного автоматического выключателя (SW)
		3 вспышки	Спайка контактов основного реле
		4 вспышки	Сбой в подаче питания
Неисправен пульт управления наружного блока	5 вспышек	2 вспышки	Перебои в подаче тока
		3 вспышки	Неверно СТ
		5 вспышек	Ошибка обнаружения положения ротора компрессора
		6 вспышек	Неисправна система приводов вентилятора наружного блока
Неисправен электродвигатель вентилятора внутреннего блока	6 вспышек	2 вспышки	Неисправна система блокировки
		3 вспышки	Неисправна система вращения вентилятора
Ошибка в контуре хладагента	7 вспышек	2 вспышки	Значение температуры нагнетания выходит за допустимые пределы
		3 вспышки	Превышено допустимое значение давления в режиме охлаждения
Ошибка опциональной функции	8 вспышек	2 вспышки	Неисправен активный фильтр (1 раз)
		3 вспышки	Неисправен активный фильтр (2 раза)
		4 вспышки	Ошибка PFC цепи
Ошибка модели	Мигание	Мигание	Ошибка модели