

Для моделей

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
ASH9USCCW	AOH9USCC	0309G2373
ASH9USCCW	AOH9UFCC	0309G2373
ASH12USCCW	AOH12USCC	0309G2373

Дисплей ошибок

<i>Общая индикация</i>		<i>Ошибка</i>	<i>Развёрнутая индикация</i>		<i>Ошибка</i>
<i>Индикатор</i>			<i>Индикатор</i>		
OPERATION	TIMER		OPERATION	TIMER	
0,5сек. 2раза	0,1сек.	Термистор	0,1сек.	0,5сек. 2раза	Сбой термистора температуры в помещении
			0,1сек.	0,5сек. 3раза	Сбой термистора теплообменника
0,5сек. 4раза	0,1сек.	Пульт управления (внутренний блок)	0,1сек.	0,5сек. 2раза	Сбой кнопки MANUAL AUTO
			0,1сек.	0,5сек. 4раза	Сбой источника питания (Hz)
0,5сек. 6раз	0,1сек.	Электродвигатель вентилятора (внутренний блок)	0,1сек.	0,5сек. 2раза	Ошибка блокировки
			0,1сек.	0,5сек. 3раза	Ошибка г.р.м. (оборотов в минуту)
0,1сек.	0,1сек.				Ошибка распознавания модели

Индикация:

При обнаружении ошибки сначала появляется индикация “Large division indication/ общая индикация”.

Индикация переключается между “Large/ общей” и “Small/ развёрнутой” нажатием кнопки TEST OPERATION.